Wilo-IF-Module Stratos

- D Einbau- und Betriebsanleitung
- **GB** Installation and operating instructions
 - Notice de montage et de mise en service
- E Instrucciones de instalación y funcionamiento
- I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Fig. 1:





Fig. 2:



D	Einbau- und Betriebsanleitung	3
GB	Installation and operating instructions	21
F	Notice de montage et de mise en service	39
E	Instrucciones de instalación y funcionamiento	57
I	Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione	75

1 Allgemeines

1.1 Über dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung sind eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung.

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie ist jederzeit in Produktnähe bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die richtige Bedienung des Produktes.

Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausführung des Gerätes und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Normen bei Drucklegung.

2 Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung und Betrieb zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Betreiber zu lesen.

Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgeführten allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden Hauptpunkten mit Gefahrensymbolen eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Symbole:



Allgemeines Gefahrensymbol



Gefahr durch elektrische Spannung



Hinweis

Signalwörter:

GFFAHR!

Akut gefährliche Situation.

Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

WARNUNG!

Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen erleiden. 'Warnung' beinhaltet, dass (schwere) Personenschäden wahrscheinlich sind, wenn der Hinweis missachtet wird.

VORSICHT!

Es besteht die Gefahr, die Pumpe/Anlage zu beschädigen. 'Vorsicht' bezieht sich auf mögliche Produktschäden durch Missachten des Hinweises.

HINWEIS: Ein nützlicher Hinweis zur Handhabung des Produktes. Er macht auch auf mögliche Schwierigkeiten aufmerksam.

2.2 Personalqualifikation

Das Personal für die Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.

2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefährdung für Personen und das Produkt/die Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen. Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- · Versagen wichtiger Funktionen des Produktes/der Anlage
- Versagen vorgeschriebener Wartungs- und Reparaturverfahren
- Gefährdungen von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologische Einwirkungen,
- Sachschäden

2.4 Sicherheitshinweise für den Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhütung sind zu beachten.

Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen. Weisungen lokaler oder genereller Vorschriften [z. B. IEC, VDE usw.] und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2.5 Sicherheitshinweise für Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat. Die Arbeiten an dem Produkt/an der Anlage dürfen nur im Stillstand durchgeführt werden. Die in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen des Produktes/der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.

2.6 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Veränderungen des Produktes sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

2.7 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt 4 der Betriebsanleitung gewährleistet. Die im Katalog/Datenblatt angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall unter- bzw. überschritten werden.

3 Transport und Zwischenlagerung

Bei Erhalt das IF-Modul sofort auf Transportschäden überprüfen. Bei Feststellung von Transportschäden sind die notwendigen Schritte innerhalb der entsprechenden Fristen beim Spediteur einzuleiten.



VORSICHT! Beschädigungsgefahr für das IF-Modul!

Gefahr der Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung bei Transport und Lagerung.

Das Gerät ist bei Transport und Zwischenlagerung gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beschädigung zu schützen.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die IF-Module Stratos sind geeignet zur externen Steuerung und Meldung von Betriebszuständen von Pumpen der Wilo-Baureihe Stratos.

Die IF-Module sind nicht geeignet zur sicherheitsgerechten Abschaltung der Pumpe.



GEFAHR! Gefahr von Personen- und Sachschäden! Die Verwendung der Steuereingänge für Sicherheitsfunktionen kann zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen.

5 Angaben über das Erzeugnis

5.1 Typenschlüssel Beispiel IF-Modul Stratos SBM

IF-Modul Stratos		
IF-Modul	= Schnittstellen-(Interface-)Modul	
Stratos	= Geeignet für diese Baureihen	
SBM	Ausführung / Funktionsbezeichnung: Ext. Off = Extern Aus Ext. Min = Extern Minimalbetrieb SBM = Sammelbetriebsmeldung Ext. Aus/SBM = Extern Aus und Sammelbetriebsmeldung DP = Nur Doppelpumpen-Schnittstelle	

5.2 Technische Daten	_
Allgemeine Daten	
Klemmquerschnitt	1,5 mm² feindrähtig
Sicherheit nach EN 60950	bis Netzspannung 230 V, Netzform TN oder TT
Kontakteingang	
Ausführung	potentialgetrennt SELV
Bezugsmasse	gemeinsam mit Steuereingang 0-10 V
Leerlaufspannung	max. 10 V
Schleifenstrom	ca. 10 mA
Kontaktausgang	
Ausführung	potentialfrei
Belastbarkeit	30 V AC / 60 V DC: 1 A AC1/DC1
min. Belastung	12 V DC, 10 mA
Steuereingang 0-10 V	
Ausführung	potentialgetrennt SELV
Bezugsmasse	gemeinsam mit Kontakteingang
Spannungsbereich	0-10 V
Eingangswiderstand	> 100 kΩ
Genauigkeit	5 % absolut
Spannungsfestigkeit	24 V DC

5.2 Technische Daten	
Doppelpumpenschnittstelle (DP)	
Schnittstelle	Wilo-spezifisch, dauerkurzschlussfest, verdrehsicher
Spannung	max. 10 Vss
Frequenz	ca. 150 kHz
Leitungslänge	max. 3 m

5.3 Lieferumfang

- IF-Modul
- Metallische EMV-Leitungseinführung Pg 9 (Pg 9 und Pg 7 bei Ausführung DP)
- · Einbau- und Betriebsanleitung
- · Verbindungsleitung Doppelpumpen-Schnittstelle
 - 2x2x0,22 mm² paarweise verdrillt und geschirmt (Ausführung DP)
 - 2x0,5 mm² Mantelleitung, 670 mm lang (übrige Ausführungen)

6 Beschreibung und Funktion

6.1 Beschreibung der IF-Module

Die IF-Module Stratos erweitern die Pumpe um ergänzende Ein- und Ausgänge und stellen die Anschlüsse für die Doppelpumpen-Schnittstelle zur Verfügung. Die Ausführung DP nimmt dabei eine Sonderstellung ein: Sie dient zur Durchverbindung einer BUS-Leitung zur Kommunikation und stellt die Doppelpumpen-Anschlüsse zur Verfügung.

6.2 Funktion

Funktion / IF-Modul Stratos	Ext. Off	Ext. Min	SBM	Ext. Off / SBM	DP
Ausgang Sammelbetriebsmeldung SBM als potentialfreier Schließer	-	-	•	•	-
Eingang für potenzialfreien Öffner mit der Funktion Ext. Min	-	•	-	-	-
Eingang für potenzialfreien Öffner mit der Funktion Ext. Off	•	-	-	•	-
Steuereingang 0-10 V Sollwertfernverstellung Drehzahlfernverstellung	•	•	•	-	-
DP-Schnittstelle für Doppelpumpen- Management	•	•	•	•	•

Ext. Off: Eingang für potenzialfreien Öffner

- Kontakt geschlossen: Pumpe arbeitet im Regelbetrieb.
- Kontakt geöffnet: Pumpe steht.

Ext. Min: Eingang für potenzialfreien Öffner

- Kontakt geschlossen: Pumpe arbeitet im Regelbetrieb.
- Kontakt geöffnet: Pumpe läuft auf fester Min.-Drehzahl.

SBM: Ausgang als potenzialfreier Schließer.

- Kontakt geschlossen: Pumpe arbeitet in der vorgegebenen Betriebsart.
- · Kontakt geöffnet: Pumpe steht.

0-10 V: Steuereingang.

- Sollwertfernverstellung: Die Differenzdruckregelung an der Pumpe ist aktiv.
 Der Sollwert für den Differenzdruck wird durch die analoge Spannung 0-10 V vorgegeben (Fig. 1).
- Drehzahlfernverstellung: Die Differenzdruckregelung an der Pumpe ist deaktiviert. Die Pumpe arbeitet als Stellglied mit einer konstanten Drehzahl, die durch die Spannung 0-10 V vorgegeben wird (Fig. 1).

DP: Schnittstelle zwischen zwei Pumpen, die als Doppelpumpe zusammenwirken. Es kann die Rolle der beiden Pumpen (Master/Slave) und die Betriebsart (Haupt/Reserve bzw. Additionsbetrieb) eingestellt werden.

7 Installation und elektrischer Anschluss Installation und elektrischer Anschluss sind gemäß örtlichen Vorschriften und nur durch Fachpersonal durchzuführen!



Warnung! Gefahr von Personenschäden!

Die bestehenden Vorschriften der Unfallverhütung sind zu beachten.



Warnung! Lebensgefahr durch Stromschlag!

Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen. Weisungen lokaler oder genereller Vorschriften [z. B. IEC, VDE usw.] und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.

7.1 Installation

Zur Gewährleistung der Störfestigkeit in industriellen Umgebungen (EN 61000-6-2) sind für die Daten- bzw. Steuerleitungen eine geschirmte Leitung und eine EMV-gerechte Leitungseinführung zu verwenden (im Lieferumfang des Moduls).



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag!

Vor Beginn der Installation des IF-Moduls ist die Pumpe spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Installationsschritte nach (Fig. 2):

- Entfernen des Klemmenkastendeckels der Pumpe
- Entfernen der Abdeckung (1)
- Einbauen des IF-Moduls in den Klemmkasten der Pumpe (2)
- Einschieben des Anschlusssteckers bis zum Anschlag (3)
- Entfernen der vorhandenen Verschraubungen Pg 9 (4a)
- Einbauen der beigelegten metallischen EMV-Leitungseinführungen (4b)
- Abmanteln und Vorbereitung des Schirms und der Adern (4c)
- Einführen der Leitung (4d)
- Verschrauben der Einführung (4e)
 Anschließend erfolgt der elektrische Anschluss (siehe untenstehender Abschnitt).

7.2 IF-Modul Stratos DP

Installationschritte nach (Fig. 2):

- · Entfernen des Klemmenkastendeckels der Pumpe
- Entfernen der Abdeckung (1)
- Einbauen des des IF-Moduls in den Klemmenkasten der Pumpe (2)
- Einschieben des Anschlusssteckers bis zum Anschlag (3)
- Entfernen der vorhandenen Verschraubung Pg 7 bzw. Pg 9 (4a)
- Einbauen der beigelegten metallischen EMV-Leitungseinführung Pg 7 bzw. Pg 9 (4b)
- Abmanteln und Vorbereitung des Schirms und der Adern der beigelegten Leitung 2x2x0,22 mm², paarweise geschirmt (4c)
- Einführen der Leitung (4d)
- Verschrauben der Einführung (4e)
 Anschließend erfolgt der elektrische Anschluss (siehe untenstehender Abschnitt).

7.3 Elektrischer Anschluss WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag!



Der elektrische Anschluss ist von einem beim örtlichen Energieversorgungsunternehmen zugelassenen Elektroinstallateur und entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften [z. B. VDE-Vorschriften] auszuführen.

- · Durchführung der Installation gemäß vorherigem Abschnitt
- Elektrische Installation der Pumpe nach Vorgaben der entsprechenden Betriebsanleitung
- Technische Daten der anzuschließenden Stromkreise auf Verträglichkeit mit den elektrischen Daten des IF-Moduls prüfen Klemmennummerierung nach Fig. 2, Pos. (3) von unten nach oben

7.3.1 IF-Modul Stratos Ext. Off

Klemme Nr.	Klemme
1	Ext. Off
2	Ext. Off
3	0-10 V
4	GND (zu 0-10 V)
5	DP
6	DP

- Überprüfen der Fremdspannungsfreiheit der Adern Ext. Off
- · Auflegen der Adern Ext. Off zu externen Geräten
- Auflegen der Adern 0-10 V (Polarität beachten)

7.3.2 IF-Modul Stratos Ext. Min

Klemme Nr.	Klemme
1	Ext. Min
2	Ext. Min
3	0-10 V
4	GND (zu 0-10 V)
5	DP
6	DP

• Überprüfen der Fremdspannungsfreiheit der Adern Ext. Min

- Auflegen der Adern Ext. Min zu externen Geräten
- Auflegen der Adern zu 0-10 V (Polarität beachten)

7.3.3 IF-Modul SBM

Klemme Nr.	Klemme
1	SBM
2	SBM
3	0-10 V
4	GND (zu 0-10 V)
5	DP
6	DP

- Auflegen der Adern SBM zu externen Geräten
- Auflegen der Adern zu 0-10 V (Polarität beachten)

7.3.4 IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM

Klemme Nr.	Klemme
1	Ext. Off
2	Ext. Off
3	SBM
4	SBM
5	DP
6	DP

- Überprüfen der Fremdspannungsfreiheit der Adern Ext. Off
- Auflegen der Adern Ext. Off und SBM zu externen Geräten

7.3.5 IF-Modul Stratos DP

Klemme Nr.	Klemme	Ader
1	BUS (verbunden mit 3)	
2	BUS (verbunden mit 4)	
3	BUS (verbunden mit 1)	weiß (WH)
4	BUS (verbunden mit 2)	blau (BU)
5	DP	rot (RD)
6	DP	schwarz (BK)

- Auflegen der Adern gemäß der Tabelle
- Bei der zugehörigen Partnerpumpe sind die Adern in gleicher Reihenfolge aufzulegen
- Der Anschluss der BUS-Leitungen erfolgt in der Partnerpumpe und in dieser auf den Klemmen 1 und 2 (Polariät beachten)

7.4 Abschließende Arbeiten (alle Module)

- Auflegen der Adern DP zur Partnerpumpe (nur Doppelpumpe)
- Klemmenkastendichtung auf sichtbare Beschädigung prüfen
- Schließen des Klemmenkastendeckels mit den dafür vorgesehenen Schrauben, so dass die Dichtung umlaufend schließt
- Inbetriebnahme/Funktionsprüfung nach folgendem Hauptabschnitt

8 Inbetriebnahme/Funktionsprüfung

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die Prüfung der Funktion der Ein-/ Ausgänge. Es wird eine Prüfung in Verbindung mit der angeschlossenen Anlage empfohlen. Für einige Einstellungen wird die Betriebsanleitung der Pumpe benötigt.

8.1 Eingang Ext. Off

- · Kontakt über Klemmen Ext. Off ist geschlossen
- Einschalten der Pumpe über Menü: Symbol für "Ein" erscheint
- Kontakt über Klemmen Ext. Off ist geöffnet: Pumpe schaltet aus, Symbol verschwindet

8.2 Eingang Ext. Min

- Kontakt über Klemmen Ext. Min ist geschlossen
- Einschalten der Pumpe über Menü: Symbol (erscheint, Symbol (als Kennzeichen für Absenkbetrieb ist nicht sichtbar (ggfs. Sollwert / Drehzahl über Menü erhöhen bzw. Funktion "Auto Nacht" deaktivieren)

8.3 Eingang 0-10 V

- Pumpe auf Betriebsart "Steller", Symbol 10V sichtbar
- Eingangsspannung auf 10 V: Pumpe läuft; angezeigte Drehzahl entspricht der Maximaldrehzahl
- Eingangsspannung auf 2 V: Pumpe läuft; angezeigte Drehzahl entspricht der Minimaldrehzahl
- Eingangsspannung < 1 V: Pumpe steht
- Eingangsspannung auf 2 V: Pumpe läuft; angezeigte Drehzahl entspricht der Minimaldrehzahl

8.4 Ausgang SBM

- Kontakt über Klemmen Ext. Off ist geschlossen (falls vorhanden)
- Einschalten der Pumpe über Menü: Symbol erscheint
- · Kontakt SBM ist geschlossen
- Ausschalten der Pumpe über Menü: Symbol wechselt auf
- · Kontakt SBM ist geöffnet

8.5 Schnittstelle DP

• Einstellen des Doppelpumpenbetriebs nach Betriebsanleitung der Pumpe: Funktion ist wie beschrieben gegeben

9 Wartung

Die in dieser Anleitung beschriebenen Module sind grundsätzlich wartungsfrei.

10 Störungen, Ursachen und Beseitigung Reparaturarbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal! WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag! Gefahren durch elektrische Energien sind auszuschließen!



- Vor Reparaturarbeiten ist die Pumpe spannungsfrei zu schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.
- Schäden an der Netz-Anschlussleitung sind grundsätzlich nur durch einen qualifizierten Elektroinstallateur zu beheben.



WARNUNG! Verbrühungsgefahr!

Bei hohen Mediumtemperaturen und Systemdrücken Pumpe vorher abkühlen lassen und System drucklos machen.

Störungen	Ursachen	Beseitigung
Pumpe läuft nicht an	Kontakt Ext. Off nicht geschlossen Spannung am Eingang 0-10 V nicht ausreichend	Externe Steuerung prüfen
Pumpe verharrt auf MinDrehzahl	Kontakt Ext. Min nicht geschlossen Spannung am Eingang 0-10 V nicht ausreichend	Externe Steuerung prüfen
Doppelpumpen-	Verdrahtung beschädigt	Verdrahtung prüfen
Funktion nicht gegeben	Fehleinstellung Menü	Pumpen nach Handbuch einstellen

Lässt sich die Betriebsstörung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an das Fachhandwerk oder an die nächstgelegene Wilo-Kundendienststelle oder Vertretung.

11 Ersatzteile

Die Ersatzteilbestellung erfolgt über örtliche Fachhandwerker und/oder den Wilo-Kundendienst.

Um Rückfragen und Fehlbestellungen zu vermeiden, sind bei jeder Bestellung sämtliche Daten des Typenschildes anzugeben.



MILOSE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON Argentina S A C120EARI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+ 54 11 4361 5929 info@calmoon.com a

Austria WII O Pumper Österreich GmhH 1220 Min T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerhaijan WILO Casnian LLC 1065 Baku T+994 12 5962372 info@wilo.az

Belarus WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2503393 wilobel@wilo.by

Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshorer T +32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.ba

Canada WILO Canada Inc Calgary, Alberta T2A 5L4 T+1 403 2769456 hill lowe@wilo=na.com

WILO China Ltd T+86 10 58041888

wilobi@wilo.com.cn Croatia WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914

wilo-hrvatska@wilo.hr Czech Republic WILO Praha s.r.o. 25101 Cestlice

T +420 234 098711 info@wilo.cz

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T - 6E 70 2E2212 wile Gwile dk Estonia

WILD Fasti OÜ 12619 Talling T +372 6509780 info@wilo.ee

Finland WILO Finland OY 02330 Esnon T +358 207401540 wiln@wiln fi

France WILOSAS 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo fi

MILO (ITK) I+q DF14 2W I Burton-T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk Greece

Great Britain

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

WILO Magyarország Kft 2045 Törökhálint T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T+91 20 27442100 service@ pun.matherplatt.co.in

Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T+62 21 7247676 citrawilo@chn net id

> Moldova 2012 Chisinai T +373 2 223501 Rep. Mongolia

Ulaanhaatar

734025 Dushanbe T +992 37 2232908

Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566

Portugal

Pomania

Portugal I da

ADED DAD Borto

bombas@wilo.pt

Bombas Wilo-Salmson

T - 251 22 2090250

WILO Romania s r l

T : 60 21 2170166

wilo@wilo.ro

WILO Pus ono

wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

Rivadh 11465

123592 Moscow

T +7 495 7810690

WILO MF - Rivadh

T+966 1 4624430

WILO Beograd d.o.o.

T +381 11 2851278

11000 Beograd

office@wilo.co.vu

WILO Slovakia s.r.o.

82008 Bratislava 28

T +421 2 45520122

WILO Adriatic d.o.o.

T +386 1 5838130

wilo.adriatic@wilo.si

Salmson South Africa

1000 Ljubljana

South Africa

1610 Edenvale

errol.cornelius@

salmson.co.za

Turkmenistan

Hzhakistan

744000 Ashqabad

T+993 12 345838

100015 Tashkent

T +27 11 6082780

Clavakia

wilo@wilo sk

Slovenia

wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro

sales@wilo ie Italy WILO Italia s r I 20068 Peschiera Borromeo (Milano)

T +39 25538351 wilo italia@wilo it Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 in.pak@wilo.kz Korea

WILO Pumps Ltd. 621-807 Gimhae T +82 55 3405890 wilo@wilo.co.kr

Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 67 145229 mail@wilo.lv Lebanon

WILO SALMSON 12022030 El Metn T+961 4 722280 wsl@cvberia.net.lb

Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T+370 5 2136495 mail@wilo.lt

The Netherlands WILO Nederland by 1EE1 NA Wortzaan T +31 88 9456 000

info@wilo.nl Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T+47 22 804570 wilo@wilo.no

05-090 Raszyn

wilo@wilo.nl

T +48 22 7026161

Poland

Spain WILO Polska Sp. z.o.o.

WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wile iberica@wile es

Sweden WILO Sverige AB 35246 Vāxiö T +46 470 727600 wilo@wilo se

Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden 077040 Com Chiaina Iud T : 61 62 690 20 info@emb-pumpen.ch

> Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nolcon wu wiloemutaiwan.com.tw

Turkey WILO Pompa Sistemleri San ve Tic A S 34530 Istanbul T+90 216 6610211

wilo@wilo.com.tr Ukraina WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T ±38 064 2011870 wilo@wilo.ua

United Arah Emirates WILO Middle East FZE Jehel Ali - Duhai T +971 4 886 4771 info@wilo.com.sa

IISA WILO-EMU USA LLC Thomasville Georgia 31792 T+1 229 5840097

info@wilo-emu.com WILCHISALLC Melrose Park, Illinois 60160 T+1 708 3389456 mike easterlev@

Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

wilo-na com

Wilo - International (Representation offices) Georgia 0179 Thilis T+995 32 306375

Bad Ezzouar, Dar El Beida 375001 Verevan

1000 Skopje T+374 10 544336 Bosnia and Herzegovina 71000 Sarajevo T +387 33 714510

T ±380 2 3122058 07300 Mexico T +52 55 55863209

Macedonia

T ± 976 11 314843 Tajikistan

T+998 71 1206774

November 2009



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102–0 F 0231 4102–7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

Wilo-Vertriehshiiros in Deutschland

G1 Nord G3 Ost G5 Süd-West G7 West WILO SE WILO SE WILO SE WILO SE Vertriebshüro Hamburg Vertriebshijro Dresden Vertriebsbüro Stuttgart Vertriebshüro Düsseldorf Beim Strohhause 27 Frankenring 8 Hertichstraße 10 Westring 19 20097 Hamburg 01723 Kesselsdorf 71229 Leonberg 40721 Hilden T 040 5559490 T 035204 7050 T 07152 94710 T 02103 90920 F 040 55594949 F 035204 70570 F 07152 947141 F 02103 909215 hamburg.anfragen@wilo.com dresden.anfragen@wilo.com stuttgart.anfragen@wilo.com duesseldorf.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost G4 Süd-Ost G6 Mitte WILO SE WILO SE WILO SE Vertriehshiiro Berlin Vertriehshüro München Vertriehshijro Frankfurt Juliusstraße 52-53 Adams-Lehmann-Straße 44 An den drei Hasen 31 12051 Berlin-Neukölln 80797 München 61440 Oberursel/Ts. T 030 6289370 T 089 4200090 T 06171 70460 F 030 62893770 F 089 42000944 F 06171 704665 berlin.anfragen@wilo.com muenchen.anfragen@wilo.com frankfurt.anfragen@wilo.com

	Kompetenz-Team Gebäudetechnik	Kompetenz-Team Kommune	Werkskundendienst Gebäudetechnik	Wilo-International	Standorte weiterer Tochtergesellschaften
		Bau + Bergbau	Kommune	Österreich	
	WILO SE		Bau + Bergbau	Zentrale Wien:	Argentinien,
	Nortkirchenstraße 100	WILO EMU GmbH	Industrie	WILO Pumpen	Aserbaidschan, Belarus,
	44263 Dortmund	Heimgartenstraße 1		Österreich GmbH	Belgien, Bulgarien, China,
	T 0231 4102-7516	95030 Hof	WILO SE	Eitnergasse 13	Dänemark, Estland,
	T 01805 R+U+F+W+I+L+O*	T 09281 974-550	Nortkirchenstraße 100	1230 Wien	Finnland, Frankreich,
	7+8+3+9+4+5+6	F 09281 974-551	44263 Dortmund	T +43 507 507-0	Griechenland,
	F 0231 4102-7666		T 0231 4102-7900	F +43 507 507-15	Großbritannien, Indien,
					Indonesien, Irland, Italien,
	Erreichbar Mo-Fr von 7-3	.8 Uhr.	9+4+5+6+5+3	Vertriebsbüro Salzburg:	Kanada, Kasachstan, Korea,
			F 0231 4102-7126	Gnigler Straße 56	Kroatien, Lettland, Libanon,
-	Antworten auf		kundendienst@wilo.com	5020 Salzburg	Litauen, Niederlande,
	 Produkt- und Anwendungsfragen 			T +43 507 507-13	Norwegen, Polen, Portugal,
 Liefertermine und Lieferzeiten 		Erreichbar Mo-So von	F +43 507 507-15	Rumänien, Russland,	
	- Informationen über Ansprechpartner vor Ort		7-18 Uhr.		Saudi-Arabien, Schweden,
_			In Notfällen täglich auch von	Vertriebsbüro	Serbien und Montenegro,
_	Versand von Informations	ersand von Informationsunterlagen		Oberösterreich:	Slowakei, Slowenien,
				Trattnachtalstraße 7	Spanien, Südafrika, Taiwan,
				4710 Grieskirchen	Tschechien, Türkei,
		-	Kundendienst-	T +43 507 507-26	Ukraine, Ungam, USA,
			Anforderung	F +43 507 507-15	Vereinigte Arabische
			Werksreparaturen		Emirate, Vietnam
			Ersatzteilfragen	Schweiz	
			Inbetriebnahme	EMB Pumpen AG	Die Adressen finden Sie
•			Inspektion	Gerstenweg 7	unter www.wilo.com.
	Festnetz der T-Com. Bei A		Technische Service-	4310 Rheinfelden	
	Mobilfunknetzen sind Prei:		Beratung	T +41 61 83680-20	
	möglich.	-	Qualitätsanalyse	F +41 61 83680-21	Stand November 2009